
#### BUFFALO

#### BSHSBD03 取扱説明書

本書は、本製品の取扱いについて説明しております。 本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必 ずお読みください。



●ユーティリティCD ……… 1枚 ●取扱説明書(本書) …… 1枚

#### はじめにやっていただきたいこと

#### Step 1 Bluetoothレシーバーのセットアップを行ってください。

付属のCD-ROM※を用いて、セットアップを行います。 このBluetoothレシーバーが、ヘッドセットをシステムに認識させるステーション的な役割 を果たします。CDからのインストールが終わったら、ペアリング(接続の認証)を行う必要 があります(Step2参照)。 ※ 8cmCDが読めないパソコンをお使いの方は、弊社ホームページよりドライバーをダウ ンロードしてください。

#### ■ Windowsの場合

1. 付属のCDをセットすると、自動的にインストーラ画面が起動します。








Bluetoothデバイスを取り付けてから「OK」ボタンをクリックしてください · [OK]をクリックします OK キャンセル

**5.** 「Bluetoothデバイスを取り付けてから「OK」ボタンをクリックしてください」と表示

されたら、Bluetoothレシーバーをパソコンに接続して、[OK]をクリックします。



**6.** 以降は画面の指示にしたがってインストールします。「InstallShieldウィザードを 完了しました」という画面が表示されたら、[完了]をクリックしてインストールを完



7. 「システムを再起動する必要があります」という画面が表示されたら、[はい]をク リックします。



#### ■ Macintoshの場合

Macintoshをお使いの場合、接続時にドライバーが自動でインストールされます。 各デバイスの設定は、画面右上の 😵 マークをクリックして「Bluetoothデバイスを設 定...」を選択し、出てきたウィザードの指示に従ってください。

## Step へアリング (接続の認証)を行ってください。(A2DPでの接続)

本製品を初めてお使いになるときは、ヘッドセットとレシーバーとのペアリング(接続の認証) ペアリングは、二つの機器間で固有の接続です。一度ペアリングをされましたら、同じヘッドセ

ット、レシーバー間では、再びペアリングをする必要はありません。 ※ 以下は、弊社製BluetoothヘッドセットBSHSBE07をご使用の場合でのペアリング方 法です。他のBluetooth製品をお使いの場合は、それぞれのマニュアルを参照してく


※ 以下のペアリング (接続の認証) 手順では、[Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Version v 7.00]を使用しています。

1. ヘッドセットの電源がOFFになっていることを確認します。 (電源がOFFになっていない場合は、ヘッドセットの電源ボタンを約3秒間、赤いLED が点滅するまで押して電源をOFFにします)

**2.** [スタート] – [(すべての)プログラム] – [Bluetooth] – [Bluetooth設定] を選択し

3. ヘッドセットの電源ボタンを約8秒間、青いLEDと赤いLEDが交互に点滅するまで押 (この操作で、ヘッドセットがペアリングモードになって、Bluetoothの接続待ち状態

4。「新しい接続の追加ウィザード」画面が表示されたら[エクスプレスモード]を選択し、 (ウィザード画面が表示されない場合は、Bluetooth設定の画面で[Bluetooth] -



5. [Bluetooth機器検索]画面が表示され、自動でBluetooth機器を検出します。



6. [サービス検索]画面が表示され、本製品との接続が自動で行われます。



7. [オーディオデバイスの設定]画面が表示され、本製品の設定が自動で行われます。



**8.** 「Bluetoothセキュリティ」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。本製品の青 色LEDランプと赤色LEDランプの交互の点滅から、青色LEDランプの点滅に変わりま

9. [Bluetooth設定]画面に「BSHSBE07」が表示されたら、ペアリングは完了です。



10. 本製品が接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが白(👔)から緑(🎧) に変わります。

■[A2DP]と[HFP]接続の切替え方に関して [A2DP]と[HFP]の接続を切替えるには、現在接続されているサービスのアイ コンを右クリックし、表示されたメニューから[切断]を選択します。その後、 接続したいサービスのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [接続]を選択します。

以上で、弊社製Bluetoothヘッドセットとのペアリング(接続の認証)は完了です。 ※ペアリング(接続の認証)が失敗した場合は、[Bluetooth設定]画面に表示されている アイコンを削除し、再度手順1からやり直してください。

#### 製品仕様

無線インターフェース	準拠規格: Bluetooth Ver.2.1+EDR (Bluetooth) Class2準拠 伝送方式: 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散 (FS-SS) 方式
USBインターフェース	USB Revision 2.0準拠
対応機器	USBコネクタを搭載したDOS/V機 (OADG仕様) CPU:Pentium4 1GHz以上 メモリ:512MB以上 HDD空き容量:100MB以上
対応 OS	Windows7 (32bit、64bit) /Vista (32bit、64bit) /XP SP2 以降 / 2000 SP4 Mac OS 10.4.7 以降
対応プロファイル	DUN,FAX,LAP,SPP,HID,HCRP,FTP,OPP,A2DP,AVRCP,GAVDP,HSP,HFP,PAN,BIP※  ※ Mac OS での対応プロファイルは、OS のバージョンに依存します。表記の対応プロファイルは、Windows での対応となります。
送信周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz ※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信 しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合 は、混信が発生する可能性があります。
通信出力	最大 2.5mW (Class 2)
通信距離	約10m(使用環境によって異なります)
動作環境	温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
外形寸法	14(W)×7(H)×23(D)mm
重量	3g

#### 制限事項

・ 添付のBluetoothユーティリティ (Bluetooth Information Exchanger)はWindows 7/Vista / XP/2000 のみ対応しています。

・ マイクロソフトFAXマネージャの自動FAX受信がオンで、DUN、FAX、LAPのいずれかのプロ ファイルアイコンが Bluetooth設定に登録されている場合は、スタンバイからの復帰時 に、Bluetoothの電源がONになるまで 数分間かかる場合があります。

・ 音声に関連するアプリケーション (Windows Messenger、Windows Media Playerなど) は、 Bluetoothヘッドセットを接続または切断する前に終了してください。該当するアプリケー ションが動作していると、オーディオ入出力が正しく切り替わらない場合があります。スタン バイ、ハイバネーション、シャットダウン、Bluetoothデバイスの電源OFFまたは抜くなどの 操作を行う前に、音声に関連するアプリケーションを終了し、Bluetoothヘッドセットを切断

Windows Live Messengerでチャットをしている際、ハウリングが発生することがあります。 その場合、チャットウィンドウのマイクの感度を下げるか、オーディオの設定を変更※してく

※メニューより、[ツール] - [オーディオとビデオのセットアップ]を選択します。「はじめに」の 画面が表示されたら、「次へ」をクリックし、「ヘッドホンを使用している」の項目のチェック マークを外して、[次へ]をクリックします。以降は、画面にしたがって設定を完了してくださ

裏面につづく

## よくあるご質問

## Bluetooth USBアダプタの最大接続台数は何台ですか。

⇒ 最大接続機器は7台です。なお、マウスやヘッドセットを同時に接続することはできま すが、ヘッドセットなどオーディオ機器は複数台を同時に接続することはできません。

## Class2の機器と接続することができますか。

⇒ 接続することができます。Class1機器とClass2機器の接続時の通信距離などはClass2 のものになります。

## 異なるバージョンのBluetooth機器と接続できますか。

⇒ 接続することができます。Bluetoothは上位互換となりますので、Bluetooth Ver2.0機 器と接続したときの接続手順はBluetooth Ver2.0の接続手順となります。

# 安全にお使いいただくために必ずお守りく

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため に守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般 に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了 承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

破裂、発火や火傷の原因となります。

## 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない **危険** と、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される

● 整告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想 **注意** 定される内容を示しています。

## 絵記号の意味

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: <u>⚠</u> 感電注意)が描

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 🕦 分解禁止) ●は、しなければならない行為を示す」記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: €プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

# ■ <u>∧</u> 危険 🛮

本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱 したりしないでください。

本製品から漏れ出た液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を飛ばて下さい。 療を受けて下さい。

目に障害を与える恐れがあります。 本製品の充電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。

プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。 発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品といっしょに携

直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでくださ

破裂、発火や火傷の原因となります。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお

■ <u>∧</u> 警告 ■

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する 警告・注意指示に従ってください。

液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターま なく たはお買い求め販売店にご相談ください。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコン及び周辺機器のスイッチOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた 抜く は、お買い求め販売店にご相談ください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし、コンセントからACアダプタを抜いてください。 電源プラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた 抜く は、お買い求め販売店にご相談ください。

接続ケーブルは、必ず付属品(または指定品)をご使用ください。 イ属品(または指定品)以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 ルツにたったり、感恵する恐れがあります 火災になったり、感電する恐れがあります。

水場での 使用禁止 濡れた手で本製品に触れないでください。 パソコンおよび周辺機器の電源ブラグがコンセ パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コ ンセントに接続されていなくても故障の原因となります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監 視、指導のもとで行うようにしてください。

プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。 そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

## ■ <u>/</u>( 注意 |

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に 従ってください。

● 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れる。 また 見せの熱電気 まない かく とうにしてください。 れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

人体からの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。 **動作環境内(5℃~40℃)でお使いください。** 

低温時には、本製品(電池)の性能が低下することがあります。

● 本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を 少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてMOディス ク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を 及ぼすことがあります。 静雷気が発生するところ ・厨・電スルが・エッペンとつ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・→故障の原因となります。 ・振動が発生するところ→けが、故障、破損の原因となります。

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 漏電または漏水の危険があるところ

→故障や感電の原因となります。 シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 本製品のよごれは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含

ませ、かたくしぼってから拭きとってください。 充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 本製品には、リチウムポリマー電池(Li-Po)が使われています。

本製品は定期的に充電してください。 本製品に内蔵されている電池の性能が劣化するのを防ぐことができます。

## ■電波に関する注意

●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証 明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、

日本国内でのみ使用できます。 ●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあ

・本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと ●本製品は、次の場所で使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの

近く(環境により電波が届かない場合があります。) ●本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 •産業•科学•医療用機器

・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 構内無線局(免許を要する無線局) ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ・AirStation製品、無線LANアダプタ製品

・無線機能を搭載したLinkStation、LinkTheater ●本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してくだ 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないこ とを確認してください。 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やか

に本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 使用周波数帯域 2.4GHz 変調方式 FH-SS方式 想定干渉距離 10m以下 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特 周波数変更の可否

定小電力無線局」帯域を回避不可

お問い合わせ お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。 ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/support/ ア 上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

「FAX でのお問い合わせ先 】 050 - 5805 - 9384

弊社ホームページにて

電話でのお問い合わせ先 <u>※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。</u>

**050 - 3163 - 3177** 月~土(日・祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

# 修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1

バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

## 保証契約約款

の約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けな 場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お

第1条(定義) 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 ます。 3 この時歌において、「無偏修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無偏保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し、無偏修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該 故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証) 第2次(高順株配) 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合、 台。 ち お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。 7 火災、地震、落電、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗配品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。

9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 ールがのからなどがある。ペンピーカーかんとうのようして、マロンともできた。 体理のご依頼時には製品を挙せナラニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについては各製品添付のマニュアル 電子マニュアルを 合みます)またはプルケージをご確認ください。尚、迷科は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵 選出國人語が取出ます。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはサディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当路データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上で貸向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項) 新学校に展手項 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任 は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、際れた環があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該報金を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換 致しますが、当該審施に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失 または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された 製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標

または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。 株式会社 バッファローコクヨサプライ BSHSBD03 取扱説明書

第3版発行 2010/4/19 KM00-0039-03